

CLEANBOT R750 – Anwendungshinweise

Regelmäßige Pflege Ihres CLEANBOT R750 erhält die Leistungsfähigkeit und gewährleistet eine lange Lebensdauer aller Teile.

Alle drehenden Teile sollten bei normaler Nutzung einmal wöchentlich von Schmutz gesäubert, aufgewickelte Haare entfernt und alle Sensoren abgewischt werden. Bei täglichem Einsatz oder stark verschmutzten Böden empfehlen wir, diese Reinigungsintervalle zu verkürzen.



ACHTUNG:

Lesen Sie diese Anwendungshinweise genauestens durch. Vernichten Sie diese nicht!

Bei den angeführten Anwendungshinweisen handelt es sich ausschließlich um Verbesserungen und Berichtigungen der beiliegenden Bedienungsanleitung Ihres CLEANBOT R750.

Einsetzen der verbesserten Hauptbürste



1 Entfernen der Abdeckung

Drehen Sie den Staubsauger Roboter um und entfernen Sie die Bürstenabdeckung.



2 Herausnehmen der Standardbürste

Zum Ausbauen die Bürste am Fixierpin aus dem Gehäuse ziehen.



3 Gummibürste einbauen

Montieren Sie die verbesserte Gummibürste in das Gerät. Diese ist im Lieferumfang separat enthalten. Stecken Sie die Gummibürste in die sechseckige Vertiefung. Setzen Sie dann die Fixierpin-Flügel in die Mulde.



4 Einsetzen der Abdeckung

Setzen Sie zunächst die Vorderseite der Bürstenabdeckung ein. Der hintere Teil der Abdeckung positioniert sich automatisch durch Magnetkraft.

CLEANBOT R750 – Anwendungshinweise

Macro-Reinigung programmieren (Ersetzt S. 34 + S. 35)

Mit Hilfe der Macro-Programmierung können Sie Ihre eigenen Reinigungswege Ihres R750 speichern und mit den Funktionen Intensiv-, SHADOW ACTIV- und AUTO-Reinigung kombinieren.

- ❗ Die Macro-Programmierung kann nur mit der Fernbedienung durchgeführt werden.
- ❗ Gespeicherte Macros bleiben auch nach dem Ausschalten des Netzschalters gespeichert.
- ❗ Maximal 50 unterschiedliche Steuerbefehle können in einem Macro gespeichert werden.
- ❗ Wenn der Staubsaugerroboter in Betrieb ist, drücken Sie auf die [Start/Stop]-Taste ③ zum Anhalten.

01. Wählen Sie mit der [MACRO SEL]-Taste ⑫ das gewünschte Macro.
Wählen Sie mit der „LINKS“ und „RECHTS“-Taste die gewünschte Macro-Nummer (1, 2 oder 3) aus.
02. Drücken Sie auf die Taste [MACRO SET] ⑪ auf der Fernbedienung.
Die aktuell angewählte Macro-Nummer fängt an zu blinken.
03. Mit den Tasten „VOR“, „ZURÜCK“, „LINKS“, „RECHTS“ können Sie den Roboter steuern.
Während des manuellen Betriebes kann die Ausweichfunktion von Hindernissen und Abgründen eingeschränkt sein. *Bitte beachten Sie diesen Hinweis!*
Während der Macro-Aufzeichnung ist keine Steuerung über die MOTION CONTROL möglich, die Taste MS ⑯ hat daher keine Funktion.
04. Mit Hilfe der [OK/MANUAL]-Taste ④ können Sie während der Programmierung den Saugmotor EIN- und AUSSCHALTEN
05. Zum Abschluss des Macros können folgende Funktionen ausgeführt werden:
 - [START/STOP] ③ Das Macro wird gespeichert, der R750 beendet seine Arbeit an der letzten Position.
 - [INTENSIVE] ⑧ Das Macro wird gespeichert, der R750 beginnt eine Intensivreinigung an der letzten Position.
 - [AUTO] ⑨ Das Macro wird gespeichert, der R750 beginnt eine automatische Reinigung an der letzten Position. Nach Abschluss der Reinigung fährt der R750 zur Ladestation zurück.
 - [SHADOW] ⑩ Das Macro wird gespeichert, der R750 sucht von der letzten Position aus eine dunkle Stelle unter einem Möbelstück (z.B. Bett oder Sofa) und beginnt eine SHADOW ACTIV Reinigung. Nach Abschluss der Reinigung fährt der R750 zur Ladestation zurück.
 - [CHARGE] ② Das Macro wird gespeichert, der R750 fährt von der letzten Position aus zur Ladestation zurück.
06. Durch Drücken der [MACRO SET]-Taste ⑪ während der Macro-Aufzeichnung wird die Programmierung abgebrochen.



Macro-Reinigung abrufen

- ❗ Die Macro-Reinigung kann nur mit der Fernbedienung abgerufen werden.
- ❗ Ist unter der gewählten Macro-Nummer kein Macro gespeichert, wird die Macro-Reinigung direkt beendet.
- ❗ Wenn der Staubsaugerroboter in Betrieb ist, drücken Sie auf die [START/STOP]-Taste ③ der Fernbedienung um das Gerät anzuhalten. Beim Betrieb und während das Gerät ausgeschaltet ist kann die Macro-Reinigung nicht abgerufen werden.

01. Drücken Sie auf die Taste [MACRO SEL] ⑫ der Fernbedienung.
02. Wählen Sie mit der „LINKS“ und „RECHTS“-Taste die gewünschte Macro-Nummer (1, 2 oder 3) aus.
03. Drücken Sie auf die [START/STOP]-Taste ③ der Fernbedienung. Die Tonansage für Macro-Reinigung ertönt und der R750 bewegt sich gemäß der gespeicherten Steuerbefehle. *Während des Betriebs blinkt die aktuell angewählte Macro-Nummer!*
04. Wenn während der Macro-Reinigung Hindernisse erkannt werden wird der R750 unter Umständen Steuerbefehle überspringen.
07. Der Saugmotor wird an der Stelle aktiviert, an der während der Macro-Programmierung durch Drücken der [OK/MANUAL]-Taste ④ der Saugmotor eingeschaltet wurde.
08. Wenn während der Durchführung auf die Taste [START/STOP] ③ gedrückt wird, wird die Funktion Macro-Reinigung beendet.

Saugroboter · Wischroboter · Poolroboter · Mähroboter · Unterhaltungsroboter · Raumklimageräte

myRobot[®]
C E N T E R

myRobotcenter Österreich
empuls, Diepoldsauer Str. 5
6845 Hohenems
office@myRobotcenter.at
T: +43 (0)5576 982 80
F: +43 (0)5576 982 80 15

myRobotcenter Deutschland
Münsterstr. 336
40470 Düsseldorf
office@myRobotcenter.de
T: +49 (0)211 699 90 56 50
F: +49 (0)211 699 90 56 18

myRobotcenter Servicecenter
Otten Real, Schwefelbadstr. 2
6845 Hohenems
service@myRobotcenter.com
T +43 (0)5576 982 85
F +43 (0)5576 431 47



www.facebook.com/myRobotcenterOesterreich
www.facebook.com/myRobotcenterDeutschland