

ILIFE

Robotic Vacuum Cleaner

Quick Start Guide



ILIFE Customer Service

Toll-Free Number:

1-800-631-9676 (USA and Canada)

+86-75521005927 (Outside USA and Canada)


Email: support@iliferobot.com



For more detailed information, please visit: www.iliferobot.com



1. Set up the charging base

- Place the charging base against a wall and plug the power cord into the outlet. Make sure to leave an uncluttered area about 1 meter at the two sides and 2 meters in the front of the charging base. Do not place the charging base near doors, stairs or on the shaggy carpet.





2. Wake up and battery charging for your robot.

- Turn on the main power switch on the side of the vacuum at the 4 o'clock position. The screen will show the battery power level, current time and day. Then place your robot on the charging base and Dock (🏠) will show on the screen. When charging is finished, all lights will turn off.




• V8s is ready to clean

- Press **▶** to wake up the V8s, then press it again to begin Auto Cleaning. The robot will automatically divide your rooms into several regions, then will clean them one by one. (Suggest for multiple rooms cleaning)
- Press **▶** to wake up V8s, then press **🏠** to start cleaning. The robot will clean in a row by row pattern, and automatically calculates the missing area during the cleaning. (Suggest for single room cleaning)




• Important tips with V8s

- Do not submerge the water tank and dustbin due to some electronic components involved. Only clean with wet mop.




- Regularly clean the side brush and nose wheel. Pull out the side brush and nose wheel with your hand and clean them.



- Intelligent scheduling mode allows you to schedule the robot to clean at a specific time. For detailed steps, please read the user manual.


1. Installation der Ladestation

- Platzieren Sie die Ladestation an einer Wand und stecken Sie das Ladekabel in die Steckdose. Vergewissern Sie sich, dass Sie ca. 1 m Freiraum auf beiden Seiten lassen, und 2 Meter vor der Ladestation. Platzieren Sie die Ladestation nicht unmittelbar in die Nähe einer Tür, Treppe oder einem struppigen Teppich.





2. Wecken und Batterie aufladen Ihres Roboters.

- Stellen Sie den an der Seite des Staubsaugers befindlichen Start-Schalter auf die 4Uhr-Position. Der Bildschirm zeigt den Batteriestatus, die aktuelle Zeit und das Datum an. Stellen Sie den Roboter dann an die Ladestation, so dass der Bildschirm Andocken  anzeigt. Wenn der Ladevorgang abgeschlossen ist, leuchten keine Lampen mehr.





• Der V8s ist bereit zum Saubermachen

- Drücken Sie , um den V8s aufzuwecken, und drücken Sie erneut, um mit dem automatischen Saubermachen zu beginnen. Der Roboter teilt automatisch Ihre Räume in mehrere Bereiche auf, die er dann einen nach dem anderen säubert. (Vorschlag zum Reinigen von mehreren Räumen)
- Drücken Sie , um den V8s aufzuwecken, und drücken Sie dann , um mit dem Saubermachen zu beginnen. Der Roboter reinigt nach einem Bewegungsmuster Zeile für Zeile und berücksichtigt dabei automatisch die ausgelassenen Stellen während des Reinigungsvorgangs. (Vorschlag zum Reinigen eines einzelnen Raumes)



• Wichtige Hinweise zum V8s


- Tauchen Sie den Wassertank und den Abfallbehälter nicht in Wasser ein, da diese elektronische Teile enthalten. Reinigen Sie nur mit einem feuchten Tuch oder Mop.
- Reinigen Sie die Seitenbürste regelmäßig und das Vorderrad. Nimm sie mit deiner Hand heraus und säubere sie bitte.



- Der intelligente Zeitplanungsmodus erlaubt es Ihnen, den Roboter zu festgelegten Zeiten planmäßig reinigen zu lassen. Für ausführliche Schritte, lesen Sie bitte die Bedienungsanleitung.



1. Mise en place de la base de chargement

- Placez la base de chargement contre un mur et branchez le câble d'alimentation dans la prise. Assurez-vous de laisser une partie dégagée d'environ 1 mètre sur les deux côtés et 2 mètre devant la base de chargement. Ne placez pas la base de chargement près des portes, des escaliers ou sur un tapis hérissé.




2. Mise en fonction et charge de la batterie de votre robot.

- Allumez l'interrupteur d'alimentation principal sur le côté de l'aspirateur et mettez-le dans la position 4 heures. L'écran affichera le niveau de la charge de la batterie, l'heure actuelle et le jour. Placez ensuite votre robot sur la base de chargement et le  apparaîtra sur l'écran. Lorsque la charge est terminée, toutes les lumières s'éteignent.




• V8s est prêt à nettoyer

- 1 Appuyez sur le bouton  pour mettre V8s en fonction, puis appuyez dessus encore une fois pour démarrer le Nettoyage Automatique. Le robot va automatiquement diviser votre chambre en différentes zones puis va les nettoyer une par une. (Suggéré pour le nettoyage de plusieurs chambres)




- 2 Appuyez sur le bouton  pour mettre V8s en fonction, puis appuyez sur le bouton  pour démarrer le nettoyage. Le robot va nettoyer rangée par rangée et calcule automatiquement les zones manquantes durant le nettoyage. (Suggéré pour le nettoyage d'une seule chambre)




• Importants astuces pour V8s

- Ne jamais plonger le réservoir d'eau ni le cratère de poussière vu l'existence de composants électroniques. Nettoyer avec une ballette humide seulement.




- Nettoyez régulièrement la brosse latérale et la roue avant. Tirez la brosse latérale et la roue avant avec ta main et nettoyez-les.



- Le mode de programmation vous permet de programmer un nettoyage dans l'heure spécifique. Pour les étapes détaillées, veuillez lire le manuel d'utilisation.



1. Configurar la base de carga

- Ubique la base de carga contra una pared y enchufe el cable de alimentación al tomacorriente. Asegúrese de dejar un área despejada de aproximadamente 1m a ambos lados y 2m al frente de la base de carga. No coloque la base de carga cerca de puertas, escaleras o sobre alfombras peludas.





2. Encendido y carga de la batería de su Robot

- Encienda el interruptor al costado del aspirador, en la posición de las 4 en punto. La pantalla mostrará el nivel de carga de la batería, la hora y el día. Entonces coloque su robot sobre la base de carga y se mostrará  en la pantalla. Cuando termine de cargar se apagarán las luces.




• V8s Está pronto para limpiar

- 1 Para encender el V8s, presione  nuevamente para comenzar el Auto Limpiado. El robot dividirá automáticamente en sus habitaciones en varias regiones, limpiándolas una por una. (Se sugiere para limpieza de múltiples habitaciones)
- 2 Para encender el V8s, presione , y luego  para comenzar la limpieza. El robot limpiará siguiendo un patrón de fila y calculará el área que falta limpiar automáticamente. (Sugerido para limpiar habitaciones individuales)




• Consejos importantes para el V8s

- No sumerja el tanque de agua ni el cubo de la basura, debido a que tienen componentes electrónicos. Sólo limpie con el fregador húmedo.




- Limpie el cepillo lateral regularmente y la rueda frontal. Saquelos con tu mano y límpielos por favor.



- El modo de programación inteligente le permite programar el robot para limpiar a una hora específica. Para conocer los pasos en detalle, lea el manual del usuario.



1. Impostare la base di ricarica

- Collocare la base di ricarica contro una parete e inserire il cavo di alimentazione nella presa. Assicurarsi di lasciare una zona sgombra di circa 100 cm ai due lati e di 200 cm nella parte anteriore della base di ricarica. Non collocare la base di ricarica vicino a porte, scale o moquette.





2. Accendi e ricarica la batteria del robot.

- Accendere l'interruttore di alimentazione principale sul lato del vuoto alla posizione delle ore 4. Lo schermo mostrerà il livello di potenza della batteria, ora e giorno corrente. Quindi posizionare il robot sulla base di ricarica e verrà mostrata questa icona (🏠) sullo schermo. Una volta ricaricato, tutte le spie si spegneranno.





• Il V8s è pronto per pulire

- 1 Premere **▶** per riattivare il V8s, quindi premerlo di nuovo per iniziare la pulizia automatica. Il robot dividerà automaticamente le vostre stanze in svariate sezioni, quindi le pulirà una per una. (suggerita in caso di pulizia multipla delle stanze)
- 2 Premere **▶** per riattivare il V8s, quindi premere **⏏** per avviare la pulizia. Il robot pulirà sezione per sezione, calcolando automaticamente l'area mancante durante la pulizia. (suggerito in caso di pulizia di una camera singola)



• Consigli importanti per il V8s

- Non immergere il serbatoio dell'acqua e del contenitore della polvere, sono presenti alcuni componenti elettronici. Pulire solo con il mocio bagnato.
- Pulire regolarmente il pennello laterale e la ruota anteriore. Uscire con la mano e pulirli per favore.



- La modalità di programmazione intelligente consente di programmare il robot in modo da pulire in un momento specifico. Per la procedura dettagliata, leggere il manuale dell'utente.