

myRobot[®] C E N T E R

Der Spezialist für Roboter in deinem Zuhause

Mit einem Klick zum Online-Shop



myRobotcenter.at



myRobotcenter.de



myRobotcenter.ch



myRobotcenter



Gebrauchsanweisung iFetch:

Jetzt ist Zeit zum Spielen angesagt!

Herzlichen Glückwunsch! Sie sind nun stolzer Besitzer einer iFetch-Ballschleuder. Diese Schnellstartanleitung hilft Ihnen bei der Inbetriebnahme. Zusätzliche Informationen wie Trainingstipps, finden Sie auf der Website www.goifetch.com

Weitere iFetch-Bälle können Sie direkt bei uns im Webshop bestellen.

Sollten es einmal zu einem Garantiefall kommen, können Sie uns gerne per E-Mail unter office@myrobotcenter.com oder telefonisch unter unserer Hotline **00800* 500 500 10** (*Die Vorwahl 00800 steht für internationale kostenlose Gespräche) kontaktieren.

Schnellstart Anleitung:

1. Stecken Sie den iFetch-Stecker bzw. Adapter ein (110-240 Volt AC) oder legen Sie 6 C-Batterien ein
2. Drücken Sie die Taste auf dem iFetch zur Einstellung der Wurfentfernung (3m, 6m, 9m)
3. Legen Sie einen Ball ein, lehnen Sie sich zurück und genießen Sie das Ballspiel.

Training:

Ihnen und Ihrem Hund wird es viel Spaß machen, gemeinsam mit dem iFetch zu spielen. Um Ihren Hund anzuleiten, wie er alleine spielen kann, sehen Sie sich folgendes Trainingsvideo an:

www.goifetch.com/training-tips

Sicherheit:

Der iFetch benutzt Miniatur-Tennisbälle (40 mm Durchmesser). Verwenden Sie ausschließlich iFetch Bälle oder Bälle mit ähnlicher Form und ähnlichem Gewicht. Kinder, die mit dem iFetch spielen, sollten immer von Erwachsenen beaufsichtigt werden.

Fehlerbehebung:

Gehen Sie für Tipps und Lösungen in den FAQ-Bereich auf der Website von www.goifetch.com.

Wenn das Problem nicht behoben werden kann, können Sie uns gerne per E-Mail unter

office@myrobotcenter.com oder telefonisch unter unserer Hotline **00800* 500 500 10** (*Die Vorwahl 00800 steht für internationale kostenlose Gespräche) kontaktieren.